

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Arbetsmiljöhandboken | Indus Sverige AB | Sida 1 (1) | Datum: 2014-10-28 | Dok ID 10:3 |
| Dokumentnamn: Körinstruktion på INDUS Sverige AB ,Stenungsund | Utfärdat av: Anders Eriksson | Utgåva: 1 | Ändrat datum: | |
| Arbetsmiljöpreferens: AFS 2001:1 | Godkänt av: Mikael Nykvist | Dokumentnummer: AM 1-1-301 | Giltig från: 2014-11-03 | |

Körinstruktion på Indus Sverige AB Stenungsund

- Truckar, Liftar och traverser får endast framföras av utbildad person med kör tillstånd från arbetsledningen
- Lastad truck har alltid företräde
- Kör försiktigt på gårdsområdet
- Gående och fordonsförare inom området skall iakttaga stor försiktighet så att truckförare har sett er.
- Parkera inte framför portar eller på andra ställen där ni står i vägen utan ställ er på markerade parkeringsplatser
- Det finns 3 gästparkeringar för kunder och tillfälligt besök på husets norra gavel och ett flertal till utmed staketet vid hamntjänst. Ska du/ni jobba här en period hör med arbetsledningen var ni skall parkera.

